



Q-Tech Falscheider Str. 9 D 32583 Löhne Tel. 0 57 32 / 89 17 20 Fax. 89 17 40
www.q-tech.de e-mail: info@q-tech.de

Umbausatz Schalthebelrolle 745

Montageanleitung

Hierzu wird der Schalthebel abgebaut, das angeschweisste Rohr abgesägt und die Auflagefläche mit einer Feile o. Ä. glatt gefeilt.

Anschliessend wird ein 9 mm Loch durchgebohrt und die VA - Achse mit der drehbaren Nylonrolle angeschraubt. Für tiefere, nach vorn gelegte Fußrasten können Sie die Rolle in der ersten 9mm Bohrung montieren. Dann ist der Schalthebel entsprechend zu kürzen.

Nicht vergessen, das Gewinde der Befestigungsschraube des Schalthebels mit Loctite einzuschrauben

Als Material wird ausschliesslich VA-Edelstahl und Nylon verwendet.

Mit freundlichen Grüßen Q-TECH-TEAM

