



Q-Tech Falscheider Str. 9 D 32584 Löhne

Tel. 0 5732 / 89 17 20 Fax. 89 17 40

www.q-tech.de e-mail: info@q-tech.de

Einbauanleitung für Umbausatz

VENTILEINSTELLSCHRAUBEN LEICHT ART. NR: 226

- 1 Zylinderkopfhäuben abnehmen, Motor in Zünd – OT drehen. Original Einstellschrauben lösen. Einen Kipphebel abschrauben und Original Einstellschraube ausdrehen.



ACHTUNG: Die Gewinde der Schrauben sind oft beschädigt. Wenn die Kontermutter schwergängig ist, sollten Sie unbedingt die Originalschraube zwischen der Kontermutter und dem Kipphebel durchsägen, um das Gewinde im Kipphebel nicht zu beschädigen

- 2 Neue Ventileinstellschraube am Gewinde und in der Kugelpfanne ölen, mit Kontermutter montieren und den Kipphebelbock komplett wieder einbauen und die Zylinderkopfschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Ventilspiel auf vorgeschriebenes Maß einstellen. Kontermutter mit 10 Nm anziehen !!!!!
- 3 Diesen Vorgang sinngemäß an allen Kipphebeln wiederholen.

Q-TECH wünscht gute Reise