Q-Tech Falscheider Str. 9 D 32583 Löhne Tel. 0 57 32 / 89 17 20 Fax. 89 17 40
www.q-tech.de e-mail: info@q-tech.de

Montageanleitung für **Q-TECH** Fussrasten Art.Nr. 739

1. Demontage der Originalen Fahrerfussrasten, die Schrauben werden wiederverwendet.

2. Montieren Sie die **Q-TECH**-Rasten ohne Feder. Prüfen Sie, ob die Raste waagerecht steht. Eventuell feilen Sie an der Anlagefläche nach.
Der angewinkelte lange Federschenkel stützt sich am Rahmen des Motorrads ab. Der gerade, kurze Federschenkel stützt sich oben in der Fussraste ab.

3. Führen Sie die Schraube von oben wieder ein und zentrieren die Feder mit dem Schraubenzieher. Die selbstsichernde Mutter soweit anziehen, dass die Rasten noch durch Federkraft zurückklappen können. Wenn die Rasten mit Bolzen und Splint montiert sind, neue Splinte verwenden

mit freundlichen Grüssen
Q-TECH-TEAM

PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de